保証書

持込修理

ボディアップチェア プレミアム AIM-FN027

| お買い上げ日 | | | 保証期間 |
|--------|---|---|-----------------|
| 年 | 月 | 日 | お買い上げ日より1年間(本体) |

| | お | 客 | 様 | |
|-------|---|---|----------|---|
| フリガナ | | | | |
| お名前 | | | | |
| | | | 樹 | É |
| ご住所 〒 | | | | |
| | | | | |
| | | | ₹ | |

販 売 店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
- (1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。 (2)お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
- (3)火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
- (4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
- 4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに 利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元:ツカモトエイム株式会社


〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5 TEL.03-3279-1511·1512 FAX.03-3279-1515 http://www.tsukamoto-aim.co.jp/

家庭用

porto

ストレッチ&腹筋エクササイズ

ボディUPチェア プレミアム



ボディUPチェア プレミアム AIM-FN027

取扱説明書 保証書付

このたびは、ボディアップチェアプレミアムをお買い上げいた だき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。 とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。 お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に 保管してください。



ツカモトエイム「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報 をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせ にもご対応いただける便利なホームページです。 ぜひ、一度ご覧ください。

http://www.tsukamoto-aim.co.jp/

もくじ

| 使用目的/特長4 |
|---------------|
| 各部のなまえとはたらき5 |
| ご使用前に6 |
| 使いかた |
| ・背すじストレッチ7 |
| ・腹筋エクササイズ8 |
| 使い終わったら9 |
| お手入れについて9 |
| 主な仕様10 |
| 保証とアフターサービス10 |
| 保証書裏表紙 |
| |

安全にお使いいただくために 1~4

安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につな がることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読み になり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について



取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定 される危害の程度。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、 または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併 記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。

1



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意



次のような人は必ず、使用する前に医 師や理学療法十に相談する

- « ペースメーカーなどの電磁障害の影響を 受けやすい体内植込型医用電気機器を使 用している人
 - ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
 - ・心臓に障害のある人
 - ・ 妊娠中や出産直後の人
 - ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循 環障害からくる知覚障害のある人
 - ・皮膚に創傷のある人
 - ・安静を必要とする人
 - 体温 38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変 動など)の強いときや、衰弱しているとき
 - ・現在、腰痛の人や、過去に首、腰、脚を 痛めたことのある人
 - ・首、腰、脚、手にしびれがある人
 - ・呼吸器に障害のある人
 - ・高血圧症の人
 - ・内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性 症状のある人
 - ・腰痛(椎間板(ついかんばん)ヘルニア、 脊椎(せきつい)すべり症、脊椎(せきつ い)分離症)などのある人
 - ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
 - ・骨粗しょう症の人、脊椎(せきつい)の骨折、 捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう) 痛性疾患の人
 - ・皮膚に温度感覚喪失が認められる人
 - ・背骨に異常のある人、背骨が左右に曲 がっている人
 - ・血行障害、血管障害など循環器に障害の ある人
 - リハビリテーションで使用される人
 - ・ 上記以外に、とくに身体に異常を感じて いる人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。




次の人は使用しない

医師から運動を禁じられている人 例: 血栓(塞「そく〕栓)症、重度の動脈瘤 (りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、 各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)

症状を悪化させるおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や、自分で 操作できない人には使用させない





子供に使用させない また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。

⚠注意



運動中、腰に痛み、めまい、吐き気、 動悸など身体に異常を感じたときは、 必ずする ただちに運動を中止する

> そのまま使い続けると症状が悪化し、事故 や体調不良をおこすおそれがあります。



筋力に自信のない人や、はじめてお使 いの人は無理な運動はしない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあ ります。



ストレッチやトレーニングなどの運動や 座る目的以外には使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあ ります。



2

次のようなときは使用しない

- 疲労がはげしいとき
- ・食前、食後の一時間
- 酒に酔っているとき

体調不良をおこすおそれがあります。

安全にお使いいただくために

使用に関する注意

⚠警告



運動するときは、必ず周囲に人やペット がいないことを確認する

ತ್ತುಕ್ಕಿತ 事故やけがのおそれがあります。



体重が90kg以上の人は使用しない

事故やけが、本体破損の原因になります。



ご使用前には、必ず本体力バーが破れていないか確認する

必ずる。事故やけがのおそれがあります。



使用後は必ずスプリング切替レバーを 固定にする

Øቓ♥る 背もたれが倒れ、事故やけがのおそれがあります。



本製品は一人用です同時に二人で使用しないでください

事故やけがのおそれがあります。



本体の上に立ったりしない

事故やけがのおそれがあります。 とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。



絶対に分解や改造、修理をしない また、本体のファスナーを開けない

⚠注意



運動は適した服装でおこない、裸で使用しない

また、汗が気になる場合は、バスタオル など大きめのタオルを敷いて使用する 衣服を傷めたり、けがのおそれがあります。



本製品は家庭用です 学校、スポーツジムなど不特定多数の 使用者によって使用しない

事故やけが、本体破損の原因になります。



本体をシーソーのようにして座らない

床を傷つけたり、転倒による事故やけがのおそれがあります。また、本体破損の原因になります。



本体を落としたり、強い衝撃を与えないまた、逆さまにして上から乗らない

^止 本体破損の原因になります。



使用場所についての注意

⚠注意



周囲に障害物のない、床面が水平な場所 に設置する

ぬずする 事故やけがのおそれがあります。



ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホット カーペットなどの暖房器具の上で使用しない

火災や事故の原因になります。 また変形や変質など本体の外装やウレタン を傷めるおそれがあります。



フローリングや畳など傷つきやすい床の上 で使用する場合は、ラグマットなどを敷く

床や畳が傷つくおそれがあります。



直射日光の当たるところでは使用しない 変色や変形、変質など本体の外装を傷める

おそれがあります。



浴室など本体に水のかかりやすい場所や 湿気の多い場所で使用しない

k場使用

カビやさびなど本体破損の原因になります。

保守についての注意

⚠注意



脚部を開くとき、収納するときは、 脚部カバーを持っておこなう

必ずする 指を挟み、けがをするおそれがあります。



本製品を移動するときは、引きずらない 床や畳を傷つけるおそれがあります。



お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない

変色や変形、変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。



お手入れをするときは本体に水などを こぼさない


**ぬn禁止 カビやさびなど本体破損の原因になります。

使用目的/特長


- 本製品は、普段リラックスチェアとしてご使用いただきながら、リクライニング機能とスプリング機能により、背筋を伸ばすストレッチや上体を起こす腹筋運動が手軽におこなえるエクササイズチェアです。
- ●「スプリング」の反動で背もたれが背中をサポートするので、腰への負担を軽減させな がら、ゆっくりと上体を反らしてストレッチができます。
- ●「リクライニング角度」を調節することで、ご自分に合った負荷でストレッチや腹筋運動がおこなえます。
- ●「レッグバー」の高さと「フットレスト」の角度を調節し、脚を固定することで、一人でもきちんと腹筋運動がおこなえます。


各部の名前とはたらき

● 本体



● ひじ掛けの組立て方法







ご使用前に


※ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか 確認してください。

加部を開き、本体を水平な場所に設置します。





- **ひじ掛けを組立てます**。 P5「ひじ掛けの組立て方法」をご参照ください。
- 3 座いすをお好みの角度に調節します。
- 背もたれ(フリーギア)…背もたれをフラットに倒すことなく、お好みの角度で固定できます。




● フットレスト

フットレストを起こすと、ギアがカチッと鳴り①~®の位置で止まります。 ※フラット状態を0とします。

8

®の位置より前方へ倒すと、ラチェットがはずれ戻ります。



4 レッグバーを本体座面に取り付けます。 レッグバーのバックルを座面ソケットに差し込み固定します。

座面ソケット
バックル
バックルのアジャスターでベルトの長さを調節してください。

使いかた 背すじストレッチ

スプリング切替レバーを「解除」の位置に差し込みます。

- ① スプリング切替レバーを引きます。 ①
- ② 反時計回りに回転させ、解除穴にレバーを差し込みます。







2 背もたれのリクライニング角度を調節して で自身に合った腰の高さに調節します。

背もたれが高いほど、腰の高さも高くなります。

※ ギアの調節方法はP6「リクライニング角度の 調節方法」をご参照ください。






⚠注意

身体のかたい方や、はじめてお使い の方は、低い角度でご使用ください。

レッグバーベルトの長さを調節して 脚を固定します。

> 脚が少し上下に動かせる程度ゆとりをもたせてください。 身体のかたい方や、はじめてお使いの方はレッグバーを取り付けなくても構いません。





4 両手を後方に背すじを伸ばしながら、ゆっくりと 背もたれを倒していきます。

> 身体を伸ばした状態をキープしながら、 目線を上にして、ゆっくりと呼吸を繰り 返します。

- ※ 足の指は「ハ」の字に、手は小指をつけて合わせるのがポイントです。
- ※ 体力に合わせて5分程度が目安です。 数分に分けておこなっても構いません。



使いかた 腹筋エクササイズ

- スプリング切替レバーを「固定」の位置に差し込みます。
 - ① スプリング切替レバーを引きます。 ①
 - ② 時計回りに回転させ、固定穴に レバーを差し込みます。






- **1** 背もたれのリクライニング角度を調節してご自身の筋力に合った負荷に調節します。
 - ・ 背もたれが低いほど、筋肉への負荷は大きくな ります。
 - ・脚の力や反動を使わずに、腹筋だけで起き上が ることができる角度に調節してください。
 - ※ ギアの調節方法はP6「リクライニング角度の 調節方法」をご参照ください。

⚠注意

筋力に自信のない方やはじめてお使いの方は、負荷の小さい角度でご使用ください。



- **じ** レッグバーベルトの長さを調節して 脚を固定します。
 - ・ 足裏を床に着け、レッグバーとフットレストで脚を 固定してください。
 - ※ レッグバーベルトの長さ調節方法はP6をご参照 ください。
 - ※ ギアの調整方法はP6「リクライニング角度の調節方法」をご参照ください。



- 両手を胸の上におき、ゆっくりと身体を起こし、腹筋運動を おこないます。
 - ① 両手を胸の上におき、息をはきながら 胸を太ももに近づけるように意識して 上体を起こします。



※ 脚に力が入ると、効果的な腹筋運動になりません。

② 息を吸いながらゆっくりもとの姿勢に 戻します。




※ 10回×2セットが目安です。 無理をせず、1セット終えたら呼吸を整えてから2セット目を始めてください。

7

使い終わったら

使用後は必ずスプリング切替レバーを固定してください。背もたれが倒れ、事故やけがの おそれがあります。


- ① スプリング切替レバーを引きます。
- ② 時計回りに回転させ、固定穴にレバーを差し 込みます。





■ 座いすとして使用するときは、レッグバーをヘッドレスト内部に 収納するとおくつろぎいただけます。

本体背面のヘッドレスト固定をはずし、 位置を上に変えると収納できます。






お手入れについて

※本体カバーは取りはずしできません。

- ① 本体の汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れがひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布を よく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。 ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。
- ③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。



注意

お手入れをするときは、本体に水などをこぼさないようにしてください。 また、ベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しないでください。

保管について

使用後は直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。また、長期間使用しない場 合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。

本製品の破棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがって ください。

主な仕様

ボディアップチェア プレミアム・AIM-FN027 商品名•型番

外形寸法 (約)幅61×奥行70×高さ96cm(リクライニングしていないとき)

(約)幅61×奥行138×高さ55cm(リクライニングしているとき)

(約)幅61×奥行138×高さ32cm(脚部を収納したとき)

座面の高さ:約39cm

質量 約14kg

材質 诰 部 材:スチールパイプ

材:合成皮革・ポリエステル

クッション 材:ウレタンフォーム

掛け:ポリプロピレン

ト:ポリプロピレン

バックル・アジャスター:ポリアセタール樹脂

表 面 加 工:脚部:エポキシ樹脂塗装

スプリング切替レバー:クロムメッキ

適応体重 90kg未満 中国製

保証とアフターサービス

※必ずお読みください。

- (1)保証書(裏表紙)
- 保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認 いただき大切に保管ください。
- (2)保証期間中に修理を依頼される場合 保証書の記載内容に従って修理いたします。
- (3)保証期間を過ぎて修理を依頼される場合 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で 修理させていただきます。
- (4)補修用部品の最低保有期間
 - 当社はこの「ボディアップチェア プレミアム」の* 補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保 有しております。(ただし、縫製部品は除きます。) ※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。
- (5)ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、 ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・ 修理をご依頼ください。

※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ツカモトエイム【お客様相談窓口】

ナビダイヤル 携帯OK 全国どこからでも 市内通話料でOK



2 0570-081-634

※お客さまが加入されている電話(NTT 以外の一般回線 PHS, 及び IP 電話等) によっては、ご利用出来ない場合 がございますので、下記電話番号へおかけください。

【受付時間】 祝日を除く 月~金 10:00~17:30 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

ツカモトエイム株式会社

TEL:03-3279-1511:1512 FAX:03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5